


PO-254X1A产品使用说明书




三脚架使用指南

感谢您使用CAVIX三脚架。使用前请仔细阅读说明书。



物品清单:



脚架套装



说明书




六角扳手



转换脚钉*3




三脚架与云台可以拆分为单独的两个个体使用。




带海绵套的脚管可以拆卸，单独或者与中轴连接做独脚架使用。




脚架中心管可以调整长度。



使用云台连接拍摄设备前，请检查各个旋钮能否正常锁紧。连接后将快装板固定于云台和脚架之上，调整主锁紧钮来调节球体的角度，将镜头调整至想要的位置，再锁紧球体，就可以拍摄照片了。



脚管的长度是可以调整的，结合角度和中心管，可以达到不同的高度，适用于不同的拍摄环境。



脚管可以按住调节片来调整三个不同角度，可以调节脚架高度。



中心管挂钩可以拧掉



拧掉之后，中心管可以拿出来



中心管倒置